



EN To re-set padlock with your own personal combination:

1. Select 0-0-0 and open the shackle.
2. Rotate shackle outwards by 180°.
3. Press down shackle and re-set the combination. (Note your new combination).
4. Lift shackle, rotate back to lock position, close and scramble the dials.



FR Pour modifier le cadenas avec votre propre combinaison:

1. Sélectionnez 0-0-0 et ouvrez l'anse.
2. Faites pivoter l'anse vers l'extérieur à 180°.
3. Appuyez sur l'anse et modifiez la combinaison. (Prenez note de votre nouveau numéro).
4. Soulevez l'anse, faites-la revenir à sa position de fermeture, fermez et mélangez les chiffres.



NL Om het slot te resetten met uw persoonlijke combinatie:

1. Kies 0-0-0 en open de beugel.
2. Draai de beugel 180° naar buiten.
3. Druk de beugel naar beneden en reset de combinatie. (noteer uw nieuwe combinatie).
4. Hef de beugel op, draai het naar het slot, sluit het slot en verdraai de getallen.



DE Einstellung Ihrer eigenen persönlichen Kombination am Vorhängeschloss :

1. Wählen Sie 0-0-0 und öffnen Sie den Bügel.
2. Drehen Sie den Bügel um 180° nach außen.
3. Drücken Sie den Bügel nach unten und stellen Sie die Kombination ein (Notieren Sie Ihre neue Kombination).
4. Heben Sie den Bügel, drehen Sie ihn zurück in die geschlossene Position, schließen Sie ihn und verstellen Sie die Nummern.



SE Så här ställer du in din egen personliga kombination på hänglåset:

1. Välj 0-0-0 och öppna bygeln.
2. Vrid bygeln 180° utåt.
3. Tryck ned bygeln och ställ in önskad kombination (notera din nya kombination).
4. Lyft bygeln, vrid tillbaka till låsningspositionen, stäng och vrid slumpmässigt på siffrorna.



FI Lukon asettaminen omalla numerosarjalla:

1. Valitse 0-0-0 ja avaa lukkolenkki.
2. Kierrä lukkolenkkiä ulospäin 180° astetta.
3. Paina lukkolenkkiä alaspäin ja aseta numerosarja uudelleen. (Kirjaa uusi numerosarja muistiin).
4. Nosta lukkolenkkiä, kierrä takaisin lukitusasentoon, sulje ja aseta numerot satunnaiseen järjestykseen.



NO Slik tilbakestiller du hengselåsen med din egen personlige kombinasjon:

1. Velg 0-0-0 og åpne låsen.
2. Roter den øvre låsdelen 180° grader utover.
3. Trykk den øvre låsdelen ned og legg inn kombinasjonen du ønsker (skriv ned den nye kombinasjonen).
4. Løft den øvre låsdelen, roter tilbake til låsestillingen og flytt tallene til tilfeldige posisjoner.



IT Per reimpostare il lucchetto con la propria combinazione :

1. Selezionare 0-0-0 e aprire l'anello.
2. Ruotare l'anello verso l'esterno di 180°.
3. Premere verso il basso l'anello e reimpostare la combinazione (prendere nota della nuova combinazione).
4. Sollevare l'anello, riportarlo in posizione di chiusura ruotandolo, chiuderlo e modificare i numeri impostati.



ES Para reajustar el candado con una combinación personal propia:

1. Seleccione 0-0-0 y abra el arco.
2. Gire el arco 180° hacia el exterior.
3. Presione sobre el arco y vuelva a ajustar la combinación. (Apúntese el nuevonúmero).
4. Eleve el arco, gírelo hacia atrás hasta la posición de bloqueo, cierre y cambie los diales de posición para ocultar la combinación.



PT Para modificar o cadeado com a sua própria combinação.

1. Seleccione 0-0-0 e abra o arco.
2. Gire o arco 180° para o exterior.
3. Exerça pressão sobre o arco e volte a definir a combinação. (Anote a nova combinação).
4. Eleve o arco, gire-o para trás para a posição de bloqueio, feche e mude os algarismos para ocultar a combinação.

